

Jahresinspektion

Bezeichnung	Ausführung
Kraftstoffleitung	Schläuche auf Risse und Beschädigungen prüfen
Ventilspiel	alle 40.000 Kilometer Kontrollieren ggf. einstellen
Vorderradbremse	Funktion prüfen und Flüssigkeitsstand kontrollieren; hydraulische Anlage auf Undichtigkeit prüfen
Hinterradbremse	Funktion prüfen und Flüssigkeitsstand kontrollieren; hydraulische Anlage auf Undichtigkeit prüfen
Bremsschläuche	auf Ribildung und Beschädigung prüfen; alle 4 Jahre sollten die Bremsschläuche erneuert werden (gilt nicht für Stahlflex-Bremsleitungen)
Lenkkopflager	alle 20.000 Kilometer mit Lithiumseifenfett schmieren
Schwingenlager	alle 50.000 Kilometer mit Lithiumseifenfett schmieren
Schraubverbindungen am Fahrwerk	alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen
Haupt- und Seitenständer	Funktion prüfen und Klappmechanismen schmieren
Seitenständerschalter	auf Funktion prüfen
Einspritzanlage	Leerlaufdrehzahl und Synchronisierung prüfen
Motoröl	Wechseln
Kühlsystem	Flüssigkeitsstand kontrollieren und System auf Undichtigkeit prüfen; alle 3 Jahre sollte die Flüssigkeit gewechselt werden
Bremslichtschalter	Bremslichtschalter vorne und hinten auf Funktion prüfen
Bewegliche Teile und Seilzüge	Schmieren
Beleuchtung	sämtliche Beleuchtung, Warn- und Kontrollleuchten sowie die Schalter auf Funktion prüfen; Scheinwerfer einstellen;