

# 40.000-Kilometer-Inspektion

Bezeichnung	Ausführung
<b>Kraftstoffleitung</b>	Schläuche auf Risse und Beschädigungen prüfen
<b>Zündkerzen</b>	Erneuern
<b>Ventilspiel</b>	alle 40.000 Kilometer Kontrollieren ggf. einstellen
<b>Luftfiltereinsatz</b>	Erneuern
<b>Kupplung</b>	Funktion prüfen; Flüssigkeitsstand kontrollieren; hydraulische Anlage auf Undichtigkeit prüfen;
<b>Vorderradbremse</b>	Funktion prüfen und Flüssigkeitsstand kontrollieren; hydraulische Anlage auf Undichtigkeit prüfen
<b>Hinterradbremse</b>	Funktion prüfen und Flüssigkeitsstand kontrollieren; hydraulische Anlage auf Undichtigkeit prüfen
<b>Bremsschläuche</b>	auf Ribbildung und Beschädigung prüfen; alle 4 Jahre sollten die Bremsschläuche erneuert werden (gilt nicht für Stahlflex-Bremsleitungen)
<b>Räder</b>	Auf Schlag und Beschädigung prüfen
<b>Reifen</b>	Auf Beschädigung prüfen und Profiltiefe kontrollieren, ggf. erneuern; Luftdruck kontrollieren, ggf. korrigieren;
<b>Radlager</b>	Auf Schwergängigkeit und Beschädigung prüfen
<b>Schwingerlager</b>	Funktion und Spiel kontrollieren; alle 50.000 Kilometer mit Lithiumseifenfett schmieren;
<b>Lenkkopflager</b>	Auf Schwergängigkeit prüfen und Spiel kontrollieren; alle 20.000 Kilometer mit Lithiumseifenfett schmieren;
<b>Schraubverbindungen am Fahwerk</b>	Alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz prüfen
<b>Haupt- und Seitenständer</b>	Funktion prüfen und Klappmechanismen schmieren
<b>Seitenständerschalter</b>	Funktion prüfen
<b>Teleskopgabel</b>	Funktion und auf Undichtigkeit prüfen
<b>Federbein</b>	Funktion und Stoßdämpfer auf Undichtigkeit prüfen
<b>Umlenkhebel- und Übertragungshebel-Drehpunkte</b>	Funktion prüfen; mit Lithiumseifenfett schmieren;
<b>Einspritzanlage</b>	Leerlaufdrehzahl und Synchronisierung prüfen
<b>Motoröl</b>	Wechseln
<b>Ölfilterpatrone</b>	Erneuern
<b>Kühlsystem</b>	Flüssigkeitsstand kontrollieren und System auf Undichtigkeit prüfen; alle 3 Jahre sollte die Flüssigkeit gewechselt werden
<b>Achsantriebsöl</b>	Ölstand kontrollieren und Fahrzeug auf Undichtigkeit prüfen; Wechseln;
<b>Bremslichtschalter</b>	Bremslichtschalter vorne und hinten auf Funktion prüfen
<b>Bewegliche Teile und Seilzüge</b>	Schmieren
<b>Beleuchtung</b>	sämtliche Beleuchtung, Warn- und Kontrollleuchten sowie die Schalter auf Funktion prüfen; Scheinwerfer einstellen;